

Este es trípode de ioptron (le quité previamente los dos tornillos que sujetan la CEM60)



Se coloca encima la barra de extensión de ZWO de tal modo que coincidan dos de los agujeros de la barra con dos de la placa. Es muy fácil, sólo hay que girar



Se ponen dos tornillos



Y se aprietan



Barra instalada

